


Rekalibrering

Hvis det digitale vaterpas mister nøjagtighed, hvis det eks. tabes. skal det recalibreres


1)

Placér vaterpasset på en plan flade.




2)

Tryk og hold "Level" og "Bevel" knapperne inde i 5 sek. indtil skærmen viser CAD 1




3)

Slip knapperne og vær sikker på at vaterpasset ikke er i bevægelse indtil "1" blinker.




4)

Vend vaterpasset 90 grader med klokken. Tryk på Bevel knappen, skærmen viser nu CAD2. Hold vaterpasset helt i ro indtil "2" blinker.




5)

Vend vaterpasset 90 grader med klokken, en gang til. Tryk på Bevel knappen, skærmen viser nu CAD3. Hold vaterpasset helt i ro indtil "3" blinker.




6)

Vend vaterpasset 90 grader med klokken, endnu engang. Tryk på Bevel knappen, skærmen viser nu CAD4. Hold vaterpasset helt i ro indtil "4" blinker.



7)

Vend vaterpasset 90 grader igen. Tryk på Bevel knappen - skærmen viser nu CAD5. Efter 3 sekunder viser skærmen 0.00. Vaterpasset er nu kalibreret.



8)

Dit vaterpas er nu klar til brug.

